

BeMicron®

Intuitif

Enfilée rapidement et sans toucher l'extérieur de la tenue

Sécurité

Éliminez tout risque de contamination lors de la procédure d'habillage

Économique

Diminuez vos coûts en augmentant votre productivité et qualité

Durable

Tous les produits sont réutilisables



BeMicron® Original

Combinaison avec cagoule ouverte intégrée



30 sec

ESD

Grades A,B,C,D

ISO 3 → 7

La combinaison BeMicron Original peut être utilisée dans pratiquement toutes les classes de salles propres.

Composée d'un tissu soigneusement sélectionné pour sa qualité, sa performance et sa fiabilité dans le temps, elle offre une excellente résistance mécanique et protège de la contamination. Elle possède une paroi technique filtrante parfaitement lisse devant comme derrière et constitue une véritable barrière contre la contamination humaine.

Avec le système de pliage et la procédure d'habillage de BeMicron®, les gestes de l'opérateur s'enchaînent automatiquement sans toucher l'extérieur de la tenue et sans erreur de procédure.

La procédure d'habillage



1

Sortir de l'emballage



2

Blanc = gauche
Rouge = droite



3

Facilité d'habillage



4

S'ajuste parfaitement



5

Fermeture éclair facile

30 sec



BeMicron®

Intuitif

Enfilée rapidement et sans toucher l'extérieur de la tenue

Sécurité

Éliminez tout risque de contamination lors de la procédure d'habillage

Économique

Diminuez vos coûts en augmentant votre productivité et qualité

Durable

Tous les produits sont réutilisables

BeMicron® Original



Une cagoule qui s'ajuste impeccablement

Ajustable aussi bien verticalement qu'horizontalement par boutons pressions, la cagoule enferme totalement la tête, offrant une excellente protection avec un excellent confort.



La cagoule s'adapte à toutes les exigences

Pour s'adapter à toutes les procédures mises en œuvre (masque jetable imposé ou non), la cagoule est disponible avec ou sans masque. La cagoule avec masque recouvre parfaitement le nez. Un tissu doux et léger placé à l'intérieur du masque vous garantit un maximum de confort.



Des poignets efficaces et résistants

Avec une fermeture par bouton-pression ou une finition bords-côtes, les poignets de la combinaison permettent d'enserrer parfaitement les manchettes dans les gants. La finition bords-côtes est entièrement réalisée en polyester antistatique et résiste aux différents processus de stérilisation. Les boutons-pression sont en inox.



Un vêtement protecteur au confort optimal

Le dos élastiqué de la combinaison permet d'assurer un ajustement parfait au corps afin d'éviter tout effet blow-up provoqué par le corps en mouvement.



Le contact de la main avec l'extérieur du vêtement est inexistant lors de l'habillage

La combinaison BeMicron est unique dans le fait que l'extérieur du vêtement est protégé de tout risque de contact contaminant (main et sol). Le curseur de la tirette placé sur la jambe est déjà engagé avant toute manipulation. Il suffit d'utiliser la lichette de préhension pour fermer la tirette.



Des bottes parfaitement fixées grâce aux jambes de la combinaison

Des boutons-pression fixés au bas de la jambe permettent de fixer parfaitement la botte de protection à la combinaison. Les bottes antidérapantes disponibles également chez nous résistent sans aucun problème aux différents cycles de stérilisation. Elles répondent à la norme EN 344 par ses caractéristiques antistatiques.

